



### UTILISEZ UN DIABLE ! (PLUS SÛR & PLUS SIMPLE)

La bouteille pèse plus de 10 kg ?  
Aidez-vous d'un diable.



### LIMITEZ LE NOMBRE DE BOUTEILLES PAR TRANSPORT

Renseignez-vous auprès de votre point de vente sur le nombre maximum de bouteilles que vous pouvez transporter.



### ÉVITEZ LES BOUTEILLES NON FIXÉES

Toujours bien attacher les bouteilles !



### AVEC LE CHAPEAU, SANS LE DÉTENDEUR

Avant le départ, retirez éventuellement le détendeur et placez le chapeau sur la bouteille.



### N'OUBLIEZ PAS DE VENTILER VOTRE VÉHICULE

Prévoyez toujours une ventilation adaptée !



### ÉVITEZ LES LÉSIONS CORPORELLES

Vous êtes sur le point de faire tomber une bouteille ?  
Mieux vaut la laisser tomber !



### ACÉTYLÈNE : MESURES DE PRÉCAUTION SUPPLÉMENTAIRES

Le robinet d'une bouteille d'acétylène doit être ouvert lentement.



### QUE FAIRE DES BOUTEILLES DE GAZ VIDES ?

Fermez complètement le robinet, retirez le détendeur et vissez-y le chapeau.



### DES QUESTIONS ?

Contactez-nous via [caroline.crickx@airliquide.com](mailto:caroline.crickx@airliquide.com)

